

## 2. TASTEN, EINSTELLRÄDER UND DISPLAYS

### KAMERAGEHÄUSE OBERSEITE



- 1 Ein/Aus-Schalter:** Hiermit schalten Sie die Kamera ein bzw. aus.
- 2 Auslöser:** Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt durch, um den Autofokus zu starten. Dann drücken Sie ihn ganz durch, um ein Foto zu machen.
- 3 C1-Taste:** Benutzertaste 1. Voreingestellt ist die Einstellung für Weißabgleich.
- 4 Belichtungskorrekturknopf:** Hiermit stellen Sie durch Drehen die Belichtungskorrektur ein.
- 5 C2-Taste:** Benutzertaste 2. Voreingestellt ist die Einstellung des Fokusfelds.