

ISO-AUTOMATIK

Drehen Sie das Einstellrad für die Empfindlichkeit auf »A« (Automatik).

Die Empfindlichkeit (ISO) wird automatisch entsprechend den Einstellungen unter Menü > Aufnahme-Einstellung > Autom. ISO-Einst. angepasst. Es gibt Einstellungen für die Standardempfindlichkeit, die maximale Empfindlichkeit und die minimale Verschlusszeit. Sie können drei Einstellungskombinationen (AUTO1 bis AUTO3) erstellen.

Standardmäßig sind diese wie folgt konfiguriert:

AUTO1: Standardempfindlichkeit: ISO 160; maximale Empfindlichkeit: ISO 800; minimale Verschlusszeit: AUTO.

AUTO2: Standardempfindlichkeit: ISO 160; maximale Empfindlichkeit: ISO 1600; minimale Verschlusszeit: AUTO.

AUTO3: Standardempfindlichkeit: ISO 160; maximale Empfindlichkeit: ISO 3200; minimale Verschlusszeit: AUTO.

Hinweis: Die minimale Verschlusszeit kann entweder auf AUTO oder innerhalb eines Bereichs von 1/4 Sekunde bis 1/500 Sekunde eingestellt werden.