

AUFNAHMESZENARIO

BEWEGUNG EINFRIEREN



- Verwenden Sie den **Blendenautomatik-Modus (S)** und stellen Sie die Verschlusszeit auf einen Wert ein, mit dem Bewegungen eingefroren werden. Die passende Verschlusszeit hängt von Ihrem Motiv und dessen Bewegung ab. Typische Werte liegen **zwischen 1/500 und 1/8000 Sekunde**.
- Mit dem **kontinuierlichen Autofokus (AF-C)** sorgen Sie dafür, dass die Kamera das Motiv in der Bewegung stets im Fokus behält.
- Wenn das Bild dunkel oder verschwommen ist, **heben Sie den ISO-Wert an** oder probieren Sie die ISO-Automatik aus, damit die Kamera den ISO-Wert nach Bedarf automatisch anpasst.