

NIKON Z6

POCKET GUIDE

BEVOR ES LOSGEHT: DIE CHECKLISTE 1

TASTEN, EINSTELLRÄDER UND DISPLAYS 2

Kameragehäuse Oberseite 2

Kameragehäuse Rückseite 4

Kameragehäuse Vorderseite 6

Kameragehäuse Unterseite 7

Sucherdisplay 8

Monitordisplay 11

Sucherdisplay (Video) 14

Monitordisplay (Video) 16

Display 18

WICHTIGE MODI UND EINSTELLUNGEN 20

Aufnahmemodi 20

Messmodi 21

Belichtungskorrektur 22

Fokusmodus 22

Af-Messfeldmodi (Fokussierbereich) 23

Aufnahmemodi 24

Weißabgleich 25

Dateiformat/Bildqualität 26

WEITERE PRAKTISCHE EINSTELLUNGEN 27

Picture Control.....	27
Blitzmodi	28
Farbraum	29
Lichterwarnung (Blinken)	29
Rauschunterdrückung	29
ISO-Automatik.....	30
DISP-Taste	30
Active D-Lighting	31
Automatische Belichtungsreihen	32
Kabellose Verbindung (Snapbridge)	32

KURZANLEITUNGEN FÜR GELUNGENE

AUFNAHMEN 33

Mehrfachbelichtungen.....	33
HDR	34
Zeitrafferfilme	35
Intervallaufnahme.....	36

TYPISCHE AUFNAHMESZENARIOIS..... 38

Porträt	38
Gruppenbild	39
Landschaft	40
Bewegung einfrieren.....	42
Bewegung darstellen – Mitzieher	43
Schlechte Lichtverhältnisse	44
Langzeitbelichtung.....	45
Makroaufnahme	46