

KAMERAGEHÄUSE RÜCKSEITE



- 1 Lösch taste:** Drücken Sie diese Taste, um das aktuelle Bild zu löschen.
- 2 Wiedergabetaste:** Drücken Sie diese Taste, um Bilder auf dem Monitor anzuzeigen.
- 3 AE-L-Taste (Belichtungsspeicher):** Drücken Sie diese Taste, um den aktuellen Belichtungswert zu sperren.
- 4 Hinteres Einstellrad:** Informationen hierzu finden Sie unter »Hinteres Einstellrad« auf Seite 9.
- 5 AF-L-Taste (Fokusspeicher):** Drücken Sie diese Taste, um die aktuelle Fokuseinstellung zu sperren.